

## MX49/MX61 Remote Tools V1.0.3 for Windows Release Notes

---

MX49/MX61 Remote Tools V1.0.3 は以下のソフトウェアで構成されています。

- MX49/MX61 Remote Editor V1.0.3
- MX49/MX61 Extension V1.0.3

### 主なアップデートの内容

**MX49/MX61 Remote Editor、MX49/MX61 Extension**

**V1.0.2 → V1.0.3**

- Cubase 8.5 シリーズに対応しました。
- Windows 10 に対応しました。
- Cubase 6 シリーズは非対応になりました。
- その他軽微な不具合を修正しました。

### ソフトウェアの動作環境

#### NOTE

- ・ お使いのコンピューターによっては、下記の仕様以上の条件を必要とする場合があります。
- ・ 最新の OS 対応状況については以下の URL をご覧ください。

<http://jp.yamaha.com/products/music-production/support/>

<http://download.yamaha.com/jp/>

OS	Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 (32 ビット版/64 ビット版)*
インターフェース	USB1.1/2.0/3.0 端子を搭載していること
対応 DAW アプリケーション	Cubase 7 シリーズ / Cubase 8 シリーズ
その他	対応 OS および対応 DAW アプリケーションの動作環境に準じます。

\* Windows 7 に搭載されている Windows XP モード、および Mac OS における Boot Camp 環境でのご利用は動作保証しておりません。

## Windows 10 をお使いの場合

### アプリケーションの起動

Windows 10 のスタートメニューで「すべてのアプリ」をクリックします。インストールされているアプリケーションが表示されるので、ここからアプリケーションを選んで起動します。

### アプリケーションのアンインストール

1. Windows 10 のスタートメニューで「設定」をクリックします。表示された画面で「システム」→「アプリと機能」の順にクリックします。
2. アンインストールしたいアプリケーションの「アンインストール」ボタンをクリックして、アプリケーションをアンインストールします。

## Windows 8 をお使いの場合

### アプリケーションの起動

アプリケーションのインストールが完了するとWindows 8 のスタート画面にアイコンが表示されます。アイコンをクリックしてアプリケーションを起動します。

### NOTE

スタート画面にアイコンが表示されていない場合、アイコンのない場所を右クリックすると、画面下に「すべてのアプリ」のアイコンが表示されるのでクリックします。インストールされているアプリケーションが表示されるので、ここからアプリケーションを選んで起動します。

### アプリケーションのアンインストール

1. Windows 8 のスタート画面上でアンインストールしたいアプリケーションを右クリックすると、画面下部にアプリケーションバーが表示されます。スタート画面にアイコンが見つからない場合はアイコンのない場所を右クリックし、画面下に表示される「すべてのアプリ」のアイコンをクリックします。インストールされているアプリケーションが表示されるので、ここでアプリケーションを右クリックします。
2. 「アンインストール」ボタンをクリックして、アプリケーションをアンインストールします。

## 更新履歴

### MX49/MX61 Remote Editor、MX49/MX61 Extension

#### V1.0.1 → V1.0.2

- Cubase 7.5 シリーズに対応しました。
- Windows 8.1 に対応しました。
- その他軽微な不具合を修正しました。

## **MX49/MX61 Remote Editor、MX49/MX61 Extension**

### **V1.0.0 → V1.0.1**

- Cubase 7 シリーズに対応しました。
- Remote Editor でファクトリーセットを実行すると、Hypnotic Dance、Dark Planet、Triebwerk、Neo Soul Keys のテンプレートが追加されるようになりました。
- その他軽微な不具合を修正しました。

---

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

(C) 2012-2015 Yamaha Corporation All Rights Reserved.